

Checkliste

Arbeitsutensilien

- Abdeckfolie
- Klebebande
- Abdeckvlies
- Holzstab oder Profi-Rührstab (zum Rühren der Farbe)
- Rollen und Pinsel
- Farbschale oder Eimer
- Leiter, Tritt, Stuhl Teleskopstange
- Schutzanzug
- Brille
- Atemschutzmaske

Arbeitsschritte

- Wände und Decke auf Schäden überprüfen, die den Anstrich verhindern könnten.
- Mobiliar wenn nötig aus dem Raum schaffen oder mit Abdeckfolien schützen.
- Kanten Abkleben (Fenster, Türen, Sockelleisten, Ecken).
- Abdeckvlies auf dem Boden ausrollen und mit Klebeband befestigen.
- Mit der Abdeckfolie Fenster und Türen verhängen und festkleben.
- Farbe umrühren bis sie vollkommen vermischt ist.
- Farbe in Farbschale oder Eimer füllen, um leichteres Auftragen zu ermöglichen.
- Ecken gleichmäßig mit Pinsel streichen.
- Flächen mit Farbrolle gleichmäßig streichen.
- Klebebänder an den Ecken abziehen.
- Farbe trocknen lassen und dabei gut durchlüften.
- Abdeckfolien entfernen und Mobiliar wieder in Ursprungsposition bringen.